

Установка и развёртывание программного обеспечения Конфигуратор СГМ ЭРИС-130

1. Системные требования

- Операционная система: Windows 10-11, RedOS, Astra Linux
- Преобразователь USB ↔ RS485

2. Установка Windows

1. Запустите файл Конфигуратор ЭРИС СГМ-130-110 МАП Setup x.xx.xx.exe
2. Выберите доступ для пользователей (для всех или только для меня)
3. Выберите путь установки
4. Нажмите установить

3. Установка Linux

1. Скачайте файл SGM 130 Linux vx-xx-xx.tar.gz
2. Распакуйте файл архива на рабочий стол
3. Запустите один из 3 файлов – sgm130-configurator, sgm130-configurator-launcher.sh или sgm130-configurator.desktop

4. Подключение устройства

1. Подключите преобразователь RS485
2. Укажите параметры подключения:
 - a. Метка устройства
 - b. Modbus slave id (modbus адрес)
 - c. Протокол передачи данных
 - i. Serial (RTU)
 - ii. Ethernet (TCP/IP)
 - d. Порт
 - e. Скорость
 - f. Бит данных
 - g. Стоп бит
 - h. Четность
3. Нажмите кнопку «Подключить устройство»